Welcome Guide

RSH-319

RSHTECH

Bedienungsanleitung | Guide d' Utilisation
Manuale deli' Utente | Manual de Instrucciones

CATALOG

English

1. Packing Listing 04
2. Technical Data 04
3. Hard Drive Installation Steps 05
4. Partitioning and formatting 05
5. The partitioning and formatting steps of the win7 system 06
6. The partitioning and formatting steps of the MacOS 10 system 07
7. Remove Device 09
8. FAQ 09
9. Safety Instructions 10

Deutsche

1. Lieferinhalt 12
2. Technische Daten 12
3. Installationsschritte 13
4. Partitionierung und Formatierung 13
5. Partitionierungs- und Formatierungsschritte des Win7 -Systems 14
6. Partitionierungs- und Formatierungsschritte des Mac OS-Systems 15
7. Gerät entfernen 17
8. Fehlerbehebung 17
9. SicherheitsvorsichtsmaBnahmen 18

Français

1. Liste de l'Emballage 20
2. Données Techniques 20
3. Étapes d'installation- 21
4. Partitionnement et Formatage des Disques Durs 21
5. Partitionnement et de Formatage du Système Win7 22
6. Partitionnement et de Formatage du Système MacOS 10 23

7. Retirez l'appareil 25
8. FAQ 25
9. Consignes de Sécurité 26

Italiano

1. Contenuto dell'imballo 28
2. Parametri tecnici 28
3. Procedura d'installazione 29
4. Partizione e formattazione 29
5. Procedura di partizione e formattazione del sistema Win7 30
6. Procedura di partizione e formattazione del sistema MacOS 10 31
7. Rimozione del dispositivo 33
8. Problemi comuni 33
9. Precauzioni di sicurezza 34

Español

1. Lista de Empaque 36
2. Datos Técnicos 36
3. Pasos de Instalación 37
4. Particionamiento y Formateo 37
5. Los pasos de particionamiento y formateo del sistema Win7 38
6. Los pasos de particionamiento y formateo del sistema Mac OS 10 39
7. Retire el Dispositivo 40
8. Problemas Comunes 40
9. Aviso de Seguridad 41

English


Power Jack
Data Conector
Power button (Press it to turn ON, Press 3 seconds to turn OFF)
Power LED Indicator
Data LED Indicator

1. Packing Listing

1 x HDD enclosure
1 x 12V/2A Power adapter
1 x USB 3.0 cable

2. Technical Data

Product name
Color
Supported drives
Interface
Data Connector Type
Hard Drive Format
Maximum height of drives
Hot Plug, Plug & Play
UASP protocol
Automatic sleep
Licenses
Material
Operation & Storage environment
Supported operating systems

4 x Screws
1 x Screwdriver
1 x Instruction Manual

3.5" Hard Drive Enclosure
Black
3.5" SATA Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ HDD/SSD(Up to 16TB)
USB 3.0 to SATA III
USB 3.0 (Backward compatible with usb 2.0)
GPT format: Supported
MBR format: Supported when capacity<2TB
Height of up to 27 mm supported
Supported
Supported
Supported
CE,FCC,RoHS
ABS plastic
Operation: 5 to 55°C Storage: -20 to 60°C
Windows2000/XP/Vista/7/8/10; Mac OS 10/Linux or above

3. Hard Drive Installation Steps



Slide off the top cover



Insert the hard disk



Secure the hard disk with screws



Slide the top cover back in position

4. Partitioning and formatting

Note: If your hard drive is a newly purchased or is part of the monitor and server hard drive, the computer may not be able to directly identify it. You must partition and format the hard drive before using it.

(1) If your hard drive has been partitioned and formatted. You can connect the device directly and start using it. A new volume will appear on your computer.



(2) If your hard drive is partitioned and formatted but no new hard drive appears on the computer after connecting, check that the hard drive is installed and turned on. Then right-click on the "Computer" and select "Manage". After entering Computer Management, select "Disk Management" to see if a new disk or a non-partitioned disk is presented. If the hard drive is offline, right-click and select online. If the hard drive is not assigned, select "Change drive and path", then select "Add" and click "OK".



(3) If your hard drive is not partitioned or formatted and the operating system correctly recognizes the mobile hard drive, you can use the partitioning program and the system formatter to manage the hard drive. You can also use third-party software (such as Fdisk, DM, PQMagic, etc.) to partition and format the hard drive.



5. The following are the partitioning and formatting steps of the Win7 system

(1) Right-click on "Computer" and select "Manage". After entering Computer Management, select "Disk Management". Right-click on the disk name area, select "Initialize Disk", select "New Simple Volume" in the disk area, and then click "Next".







(2) At this point, the disk partition size is displayed. You can divide the hard drive into one or more areas as needed. There are currently two formats for disk partitioning: MBR and GPT. The MBR supports up to 2 TB and 4 partitions. GPT supports up to 256 TB 7 primary partitions.





The size of the simple volume corresponds to the current partition capacity (1 GB = 1024 MB). If you only need one partition, simply set the value to the maximum. (The default is the maximum.) Then click Next.

No further changes are necessary. Just click "Next" and then "Finish".

At this point, the hard drive will appear on your computer and you can use it normally. (If you need to split the hard drive into multiple areas, repeat the above steps.)



6. The following are the partitioning and formatting steps of the MacOS 10 system

(1) Click the Launchpad icon on your dock, click the Other folder, and then click Disk Utility.







(2) On the left side of the window, you will see all mounted volumes.





(3) Click the drive about to format and click the Erase button or tab, then complete these items:

- Name: Enter a name that you want the volume to have after you erase it.
- Format: Disk Utility shows the recommended Mac format by default.





It is recommended to use FAT32 if you are using both Windows and Mac operating systems.

(4) Click Erase to begin erasing.



7. Remove Device

Note: Do not forcibly remove the hard drive enclosure or th cause disk errors, data damage or loss.

A: Remove from Microsoft Windows system

Click" Safely Remove Hardware and Eject Media" icon on task device" to remove the devices safely when the system sug hardware".

B: Remove from Mac OS system

Stop the reading/writing to the devices and drag it in to trash.

8. FAQ

(1) The data transfer speed is slow.

A. Make sure the hard drive and the data cable are connected se

B. Connect the enclosure to the USB 3.0 port on your computer.

C. The hard drive does support high-speed data transfer rates.

e hard disk, as this may

bar, select" Eject the USB
gests" Safe To Remove

curely.

(2) Enclosure could not be recognized by the computer.

A. Make sure the hard drive and the data cable are connected securely

B. Hard drive is workable in other device (PC or HDD enclosure)

C. Try to connect with another USB data cable.

D. Hard drive is the right format use GPT format when capacity larger than 2TB

E. Format the hard drive or deeply format in Dos accordingly.(Make sure you backup the data first)

9. Safety Instructions

(1) Please do not strike, throw, or acupuncture the product and you need to avoid dropping, squeezing or bending the product

(2) Please do not use or save this product in a wet environment, and avoid it being soaked or flushed with liquids.

(3) Please do not use the product in a hot, dusty environment and keep it away from fire.

(4) Please do not expose this product in sunlight for too long.

(5) The product can't be put in a corrosive environment. Don't use other chemical solutions to clean the product.

(6) Please do not put the product and accessories in a powerful electromagnetic field and keep it away from magnetic equipment.

(7) Children need their parents' supervision to use the product.

(8) Please do not disassemble/dismantle and repair the product and accessories. You need to give it to an authorized agency to repair this product. Please leave it to an authorized agency to repair this product.

(9) Please use the power adapter specified by our company.

(10) When you are using this product, if there is any problem, please feel free to contact the dealer or the network platform service center at any time.

Deutsche



1. Lieferinhalt

1 x Festplattengehäuse
1 x 12V/2ANetzteil
1 x USB-Kabel
4 x Schrauben
1 x Schraubendreher
1 x Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Produktname	3,5-Zoll-Festplattengehäuse
Farbe	Schwarz
Unterstützte Festplatten	2,5 / 3,5-Zoll-Festplatten (maximale Unterstützung 16TB)
Schnittstelle	USB 3.0 zu SATAIII
Datensteckertyp	USB 3.0 (abwärtskompatibel mit USB 2.0)
Festplattenformat	GPT-Format: Unterstützt
	MBR-Format: Unterstützt weniger als 2TB
Unterstützter Betrieb	Plug & Play ohne Laufwerk, Hotplugging
Bescheinigung	CE, FCC, RoHS
Material	ABS
Betriebstemperatur	5 bis 55 ° C
Lagertemperatur	-20 bis 60 ° C
Unterstützte Betriebssysteme	Win XP Vista Win7 / 8/10 Mac OS Linux oder höher

3. Installationsschritte

Schieben Sie es zur Seite, um die obere Abdeckung zu öffnen

Legen Sie die Festplatte ein

Befestigen Sie die Festplatte mit Schrauben

Bringen Sie die Abdeckung wieder an

4. Partitionierung und Formatierung

Hinweis: Wenn Ihre Festplatte neu gekauft wurde oder Teil der Monitor- und Server-Festplatte ist, kann der Computer sie möglicherweise nicht direkt identifizieren. Sie müssen die Festplatte partitionieren und formatieren, bevor Sie sie verwenden können.



(1) Wenn Ihre Festplatte partitioniert wurde, formatieren Sie sie. Sie können das Gerät direkt anschließen und mit der Verwendung beginnen. Auf Ihrem Computer wird ein neues Volume angezeigt.



(2) Wenn Ihre Festplatte partitioniert und formatiert ist, aber nach dem Anschließen keine neue Festplatte auf dem Computer angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Festplatte installiert und eingeschaltet ist. Wenn alle externen Bedingungen erfüllt sind, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Diesen Computer und wählen Sie "Verwalten". Wählen Sie nach dem Aufrufen der Computerverwaltung "Datenträgerverwaltung" aus, um festzustellen, ob ein neuer Datenträger oder ein nicht partitionierter Datenträger vorhanden ist. Wenn die Festplatte offline ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um in den Onlinestatus zu wechseln. Wenn die Festplatte nicht zugewiesen ist, wählen Sie "Laufwerk und Pfad ändern", wählen Sie dann "Hinzufügen" und klicken Sie auf "OK".

(3) Wenn Ihre Festplatte nicht partitioniert oder formatiert ist und das Betriebssystem die mobile Festplatte korrekt erkennt, können Sie das Partitionierungsprogramm und den Formatierer des Systems zum Verwalten der Festplatte verwenden. Sie können auch eine Drittanbieter-Software (wie Fdisk, DM, PQMagic usw.) verwenden, um die Festplatte zu partitionieren und zu formatieren.

5. Das Folgende sind die Partitio
Formatierungsschritte des Win7-

(1) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Diesen Computer und wählen Sie "Verwalten". Wählen Sie nach dem Aufrufen der Computerverwaltung "Datenträgerverwaltung". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Plattennamensbereich, wählen Sie " Festplatte Initialisieren", wählen Sie " Neues einfaches Volumen" im Plattenbereich und klicken Sie dann auf "Weiter".





nierungs- und -Systems







(2) Zu diesem Zeitpunkt wird die Festplattenpartitionsgröße angezeigt. Sie können die Festplatte je nach Bedarf in einen oder mehrere Bereiche unterteilen. Derzeit gibt es zwei Formate für die Festplattenpartitionierung: MBR und GPT. Der MBR unterstützt bis zu 2 TB und 4 Partitionen. GPT unterstützt bis zu 256 TB 7 primäre Partitionen.Die Größe des einfachen Volumes entspricht der aktuellen Partitionskapazität (1 GB = 1024 MB). Wenn Sie nur eine Partitionen benötigen, stellen Sie den Wert einfach auf das Maximum ein. (Der Standardwert ist der Maximalwert.) Klicken Sie dann auf "Weiter".Weitere Änderungen sind nicht erforderlich. Klicken Sie einfach auf "Weiter" und anschließend auf "Fertig stellen".



Weitere Änderungen sind nicht erforderlich . klicken Sie einfach auf "Weiter" und anschließend auf "Fertig stellen".



Zu diesem Zeitpunkt wird die Festplatte auf Ihrem Computer angezeigt und Sie können sie normal verwenden. (Wenn Sie die Festplatte in mehrere Bereiche unterteilen müssen, wiederholen Sie die obigen Schritte.)

6. Formatierungsschritte des Mac OS-Systems

(1) Öffne zunächst das "Festplattendienstprogramm". Dieses findest du im Ordner "Programme" -> "Dienstprogramme" (Shortcut: CMD+Shift+U).







(2) Auf der linken Seite des Fensters sehen Sie alle bereitgestellten Volumes.





(3) Klicken Sie auf das Laufwerk, das formatiert werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche oder Registerkarte Löschen. Führen Sie dann die folgenden Elemente aus:

- Name: Geben Sie einen Namen ein, den das Volume nach dem Löschen haben soll.
- Format: Das Festplatten-Dienstprogramm zeigt standardmäßig das empfohlene Mac-Format an.





Es wird empfohlen, FAT32 zu verwenden, wenn Sie sowohl Windows- als auch Mac-Betriebssysteme verwenden.

(4) Klicken Sie auf Löschen, um mit dem Löschen zu beginnen.



7. Gerät Abmelden

Hinweis: Entfernen Sie die Festplatten docking station und die Festplatte nicht mit Gewalt, um einen Verlust, einen Fehler oder eine Beschädigung der Daten oder der Festplatte zu vermeiden.

A: Auf einem Windows-System

Beenden Sie die Verwendung des Geräts, klicken Sie auf das Symbol zum Beenden der Hardware oder des USB-Geräts in der unteren rechten Ecke der Taskleiste und klicken Sie auf das externe Gerät, das Sie abmelden möchten. Wenn das System auffordert, "Hardware sicher abgemeldet", können Sie das Gerät vom Computer trennen dein Computer.

B: Auf einem Mac OS-System

Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wählen Sie das zu entfernende Gerät aus und ziehen Sie es in den Papierkorb.

8. Fehlerbehebung

(1) Niedrige Datenübertragungsgeschwindigkeit.

A. Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte und das Datenkabel richtig angeschlossen sind.

B. Schließen Sie die Dockingstation an den USB 3.0-Anschluss Ihres Computers an.

C. Die Festplatte unterstützt eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit.

(2) Die Festplatte kann vom Computer nicht erkannt werden

A. Stellen Sie sicher, dass der Festtplatte und das Datenkabel fest verbunden sind.

B. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte auf anderen Geräten (PCs und Dockingstationen) zugänglich ist.

C. Probieren Sie ein anderes USB-Kabel aus

D. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte das richtige Format hat: Wenn die Festplatte größer als 2 TB ist, ist das richtige Format das GPT-Format.

E. Formatieren Sie die Festplatte in der Datenträgerverwaltung.
(Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Daten sichern.)

9. Sicherheitsvorsichtsmaßnahmen

(1) Klopfen, werfen oder stechen Sie das Produkt bitte nicht und vermeiden Sie es, herunterzufallen, zu quetschen oder zu verbiegen.

(2) Verwenden oder speichern Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie, dass es von Flüssigkeit eingeweicht oder gespült wird.

(3) Benutzen Sie dieses Produkt in Umgebungen mit hohen Temperaturen und Staub bitte nicht und halten Sie es von der Feuerquelle fern.

(4) Setzen Sie dieses Produkt nicht längere Zeit unter Sonne aus.

(5) Lagern Sie es bitte nicht in ätzenden Umgebungen. Verwenden Sie keine anderen chemischen Lösungen, um das Produkt zu reinigen.

(6) Setzen Sie die Produkte und Zubehörteile nicht im starken elektromagnetischen Feld aus und lassen Sie sie von den magnetischen Geräten fernhalten.

(7) Kinder müssen das Produkt unter Aufsicht ihrer Eltern benutzen.

(8) Zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt und Zubehör bitte nicht. Sie müssen es einem autorisierten Vertreter geben, um das Produkt zu reparieren.

(9) Bitte verwenden Sie das von unserer Firma angegebene Netzteil.

(10) Wenn irgendwelche Frage bei Verwendung dieses Produkts vorhanden ist, wenden Sie sich jederzeit an Ihren Händler oder das Servicezentrum der Netzwerkplattform.

Français



Indicateur de données LED

1. Liste de l'Emballage

1 x boîtier de disque dur
1 x adaptateur secteur 12V / 2A
1 x câble USB 3.0
4 x vis
1 x tournevis
1 x manuel d'instructions

2. Données Techniques

Nom du produit	Boîtier de disque dur portable 3,5 pouces
Couleur	Noir
Lecteur de disque pris en charge	SATA I / II / III HDD / SSD 3,5 pouces (jusqu'à 16 TB)
Interface	USB 3.0 vers SATA III
Type de connecteur de données	USB 3.0 (rétrocompatible avec USB 2.0)
Format du disque dur	Format GPT: Pris en charge
	Format MBR: Pris en charge lorsque la capacité est inférieure à 2 TB
Hauteur de lecteur de disque maximale	Hauteur maximale prise en charge 27 mm
Échange à chaud, plug and play	Prise en charge
Protocole UASP	Prise en charge
Veille automatique	Prise en charge
Licence	CE,FCC,RoHS
Matériau	Plastique ABS
Environnement d'exploitation et de stockage	Fonctionnement: 5 à 55°C Stockage: -20 à 60°C
Système d'exploitation pris en charge	Windows2000 / XP / Vista / 7/8/10; Mac OS 10/Linux ou supérieur

3. Étapes d'installation

A  Faites glisser le couvercle supérieur	B  Insérez le disque dur	C  Fixez le disque dur avec des vis	D  Faites glisser le couvercle supérieur en position

4. Partitionnement et Formatage des Disques Durs

Remarque: Si votre disque dur vient d'être acheté ou appartient à un moniteur et à un disque dur de serveur, il se peut que l'ordinateur ne puisse pas le reconnaître directement. Vous devez d'abord partitionner et formater le disque dur avant de l'utiliser.



(1) Si votre disque dur est partitionné et formaté, vous pouvez connecter l'appareil directement et commencer à l'utiliser, le nouveau volume simple apparaîtra sur votre ordinateur.



(2) Si le lecteur de disque dur a été partitionné et formaté, mais qu'il n'y a pas de nouveau lecteur de disque dur sur l'ordinateur après la connexion, veuillez vérifier si le lecteur de disque dur a été installé et ouvert. Cliquez ensuite avec le bouton droite de la souris sur « Ordinateur» et sélectionnez «Gérer». Après avoir entré dans «Gestion de l'Ordinateur», sélectionnez «Gestion des Disques» pour voir si un nouveau disque ou un disque non partitionné est affiché. Si le lecteur de disque dur est hors ligne, cliquez avec le bouton droite de la souris et sélectionnez en ligne. Si le disque dur n'est pas attribué, sélectionnez «Modifier le Lecteur de Disque et le Chemin», puis sélectionnez «Ajouter», ensuite cliquez sur «OK».

(3) Si le lecteur de disque dur n'est pas partitionné ou formaté et que le lecteur de disque dur amovible est correctement reconnu par le système d'exploitation, vous pouvez utiliser le programme de partition et le programme de formatage du système pour gérer le lecteur de disque dur. Vous pouvez également utiliser des logiciels tiers (tels que Fdisk, DM, PQMagic, etc.) pour partitionner et formater le lecteur de disque dur.



5. Voici les Étapes de Partitionnement et de Formatage du Système Win7

(1) Cliquez avec le bouton droite de la souris sur « Ordinateur» et sélectionnez «Gérer». Après avoir entré dans Gestion de l'Ordinateur, sélectionnez «Gestion des Disques» . Cliquez avec le bouton droite de la souris sur la zone du nom du disque, sélectionnez «Initialiser le Disque», sélectionnez «Nouveau Volume Simple» dans la zone du disque, puis cliquez sur «Suivant».







(2) À ce moment, la taille de la partition de disque sera affichée. Vous pouvez diviser le lecteur de disque dur en une ou plusieurs partitions en fonction de vos besoins. Actuellement, les partitions de disque disposent de deux formats: MBR et GPT. Le MBR prend en charge jusqu'à 2 TB et 4 partitions. GPT prend en charge jusqu'à 256 TB et 7 partitions.
La taille du volume simple correspond à la capacité actuelle de la partition (1 GB = 1024 MB). Si vous n'avez besoin que d'une seule partition, réglez simplement la valeur sur la valeur maximale. (La valeur par défaut est la valeur maximale.) Cliquez ensuite sur «Suivant».



Aucune autre modification n'est requise. Cliquez simplement sur «Suivant» puis sur «Terminer».





À ce moment, le lecteur de disque dur apparaîtra sur votre ordinateur et vous pouvez l'utiliser normalement. (si vous devez diviser le lecteur de disque dur en plusieurs partitions, veuillez répéter les étapes ci-dessus.)

6. Voici les Étapes de Partitionnement et de Formatage du Système MacOS 10

(1) Cliquez sur l'icône de l'application (Launchpad) sur la station d'accueil, cliquez sur le dossier «Autre», puis sur «Utilitaire de Disque».





(2) Vous verrez tous les volumes installés sur le côté



(3) Cliquez sur le lecteur à formater et puis sur le procédez ci-dessous:

- Nom: Saisissez le nom que vous souhaitez utiliser
- Format: Par défaut, «Utilitaire de Disque» affiche







gauche de la fenêtre.

bouton ou l'onglet «Effacer», ensuite

r après la suppression du volume.
le format Mac recommandé.

Si vous utilisez les systèmes d'exploitation Windows et Mac en même temps, FAT32 est recommandé.

(4) Cliquez sur «Effacer» pour commencer l'effacement.



7. Retirez l'appareil

Remarque: Ne retirez pas de force le boîtier du lecteur de disque dur ou le disque dur, sinon cela pourrait entraîner des erreurs de disque, des dommages ou des pertes de données.

A. Supprimer du système Microsoft Windows

Cliquez sur l'icône «Retirer le Périphérique En Toute Sécurité et Éjecter le Média» dans la barre des tâches et sélectionnez «Éjecter le Périphérique USB» pour retirer le périphérique en toute sécurité lorsque le système rappelle «Retirer le Périphérique En Toute Sécurité».

B.Supprimer du système Mac OS

Arrêtez de lire / écrire sur l'appareil et faites-le glisser vers la corbeille.

8. FAQ

(1) La vitesse de transmission des données est lente.

A: Veuillez vous assurer que le lecteur de disque dur et le câble de données sont fermement connectés.

B. Connectez le boîtier au port USB 3.0 de l'ordinateur.

C. Le lecteur de disque dur prend en charge les taux de transmission de données à haute vitesse.

(2) L'ordinateur ne peut pas reconnaître le boîtier du disque dur:

A: Veuillez vous assurer que le lecteur de disque dur et le câble de données sont fermement connectés.

B. Le lecteur de disque dur peut être utilisé dans un autre appareil (boîtier PC ou HDD).

C. Essayez de connecter un autre câble de données USB.

D. Le disque dur est au bon format: Utilisez le format GPT lorsque la capacité est supérieure à 2 TB.

E. Formatez le disque dur ou le formatage profond dans Dos en conséquence (assurez-vous de sauvegarder d'abord les données).

9. Consignes de Sécurité

(1) Veuillez ne pas frapper, jeter ou percer le produit et éviter de faire tomber, de serrer ou de plier le produit.

(2) Veuillez ne pas utiliser ou stocker le produit dans un environnement humide et éviter qu'il ne soit trempé ou rincé par un liquide.

(3) Veuillez ne pas utiliser le produit dans un environnement à haute température et poussiéreux, et tenez-le éloigné des sources d'incendie.

(4) N'exposez pas le produit à la lumière du soleil pendant une longue période.

(5) Le produit ne peut pas être placé dans un environnement corrosif. N'utilisez pas d'autres solutions chimiques pour nettoyer le produit.

(6) Veuillez ne pas placer le produit et les accessoires dans un champ électromagnétique puissant et les tenir loin des équipements magnétiques.

(7) Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance parentale.

(8) Ne démontez / réparez pas le produit et les accessoires. Vous devez les remettre à un revendeur agréé pour réparer le produit.

(9) Veuillez utiliser l'adaptateur secteur fourni par notre société.

(10) Lors de l'utilisation du produit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le revendeur ou le centre de service de la plate-forme réseau.

Italiano



1. Contenuto dell'imballo

- 1 x Scatola per disco rigido
- 1 x Adattatore d'alimentazione a 12V/2A
- 1 x Cavo a USB 3.0
- 4 x Vite
- 1 x Cacciavite
- 1 x Manuale d'istruzione

2. Parametri tecnici

Denominazione del prodotto	Scatola per disco rigido portabile a 3,5″
Colore	Nero
Driver compatibile	SATA I/II/IIIHDD/ SSD a 3,5″ (con un massimo di 16 TB)
Porta	USB 3.0 in SATA III
Tipo di connettore di dati	USB 3.0 (e l'inferiore USB 2.0)
Formato del disco rigido	Formato GPT: Sostenuto
	Formato MBR: sostenuto qualora la capienza ＜2TB
Massima quota del driver	Sostiene la massima quota di 27mm
Hot swap, inserito e pronto all'uso	Sostenuto
Protocollo UASP	Sostenuto
Sonno automatico	Sostenuto
Licenza	CE,FCC,RoHS
Materie	plastica ABS
Ambiente d'operazione e conservazione:	Operazione: 5/55 ℃ Conservazione: -20/60 ℃
Sistemi operativi compatibili:	Windows2000/XP/Vista/7/8/10; Mac OS 10/Linux o superiore

3. Procedura d'installazione

Far scivolare in giù il coperchio superiore

Inserire il disco rigido

4. Partizione e formattazione

Attenzione: qualora il disco rigido da Lei ac
il server, non potrebbe esser identificat
effettuare la partizione e la formattazione c

(1) Qualora il Suo driver del disco rigido è stato diviso e formattato, può connettere direttamente il dispositivo ed utilizzarlo. Il semplice volume creato comparirà nel Suo computer.

(2) Qualora il driver è stato diviso e formattato, ma non compaia il nuovo driver dopo la connessione con il computer, per favore controllare se il driver è stato installato ed aperto. Dopodiché fare il singolo clic destro su “Computer ” e scegliere “Gestione” . Dopo accesso alla “Gestione del computer” , scegliere “Gestione del disco” per verificare la presenza del disco nuovo o da dividere. Qual
favore fare il singolo clic destro e connetter
rigido non è assegnato, scegliere “Modifichi il
il singolo clic su "Confermi".

fissare il disco rigido con le viti

Rimontare il coperchio superiore

quistato è nuovo o appartiene al monitore, to direttamente dal computer. Lei deve del suo driver prima di utilizzarlo.





ora il driver del disco rigido è fuori linea, per lo alla macchina. Qualora il driver del disco l driver ed il percorso”，“Aggiungi”，poi fare

(3) Qualora il driver del disco rigido non è diviso né formattato, mentre il sistema operativo ha identificato correttamente il driver del disco rigido mobile, è possibile utilizzare il programma di partizione, il programma di formattazione del sistema per gestire il driver del disco rigido. Può usare inoltre il software di terzo (come Fdisk, DM, PQMagic ecc) per effettuare la partizione, la formattazione del driver del disco rigido.



5. Procedura di partizione e formattazione del sistema Win7

(1) Fare il singolo clic destro su “Computer ” e scegliere “Gestione”. Dopo accesso alla gestione del computer, scegliere “Gestione del disco”. Fare il singolo clic destro sulla denominazione del disco rigido, scegliere “Inizializzi il disco”，scegliere “Crei il semplice volume” nel settore del disco, poi fare il singolo clic su “Avanti”.







(2) A tal punto, si visualizzerà le grandezze dei segmenti del disco. Può dividere il driver del disco rigido in uno o più segmenti in funzione della necessità. Attualmente, la partizione del disco sostiene due formati: MBR e GPT. Sostiene un massimo di 2 TB e 4 segmenti in caso di MBR. Sostiene un massimo di 256 TB e 7 segmenti in caso di GPT.

La grandezza del volume semplice corrisponde alla capienza del segmento corrente(1 GB=1024 MB). Qualora è necessario soltanto un unico segmento, è sufficiente impostare un massimo valore. (Il valore predefinito è massimo). Po fare il singolo clic su “Avanti”.



Non è bisogno della modifica ulteriore. E' sufficiente fare il singolo clic su “Avanti” e “Finisci”.





A tal punto, il driver del disco rigido comparirà nel Suo computer e utilizzabile normalmente. (Ripetere la procedura sopra qualora è necessario dividere il driver del disco rigido in multipli segmenti.)

6. Procedura di partizione e formattazione del sistema MacOS 10

(1) Fare il singolo clic sull'icona dell'app (Launchpad) al dock station, fare il singolo clic sulla cartella “altri”, poi fare il singolo clic su “Utilità Disco”.







(2) A sinistra della finestra, vedrà tutti i volumi installati.





3, Fare il singolo clic sul driver da formattare, poi sul pulsante "Elimini" o l'etichetta per completare gli articoli sottostanti:

- Nome: inserire il nome da usare dopo aver eliminare il volume.
- Formatto: nella situazione predefinita, lo "strumento del disco" visualizza il formato Mac raccomandato.





In caso di uso contestuale dei sistemi Windows e Mac, si consiglia di usare FAT32.

(3) Fare il singolo clic su Elimini per cominciare l'eliminazione.



7. Rimozione del dispositivo

Attenzione: non forzare lo dmontaggio della cassa del driver del disco rigido né il disco rigido per evitare l'errore del disco, il danno o la perdita dei dati.

A. Eliminazione dal sistema Microsoft Windows

Fare il singolo clic sull'icona "Elimini in sicurezza il hardware e fai spuntare il media" dalla barra del compito, scegliere "Fai spuntare il dispositivo USB" per eliminare in sicurezza il dispositivo quando si suggerisce "Elimini in sicurezza il hardware" nel sistema.

B. Eliminazione dal sistema Mac OS

Cessare la lettura/scrittura del dispositivo e trainarlo nel cestino.

8. Problemi comuni

(1) Trasmissione lenta di dati

A. Per favore garantire la connessione ferma tra il driver del disco rigido e il cavo di dati.

B. Connettere la cassa alla porta USB 3.0 sul computer.

C. Il driver del disco rigido sostiene davvero la rapida velocità di trasmissione di dati.

(2) Il computer non è in grado di identificare la scatola per disco rig

A. Per favore garantire la connessione ferma tra il driver del disco

B. Il driver del disco rigido è applicabile all'altro dispositivo (Cassa

C. Provare la connessione con l'altro cavo USB

D. Corretto formato del disco rigido: GPT in caso di capienza mag

E. Formattare di conseguenza il disco rigido o approfondire l
(Garantire la preventiva riserva dei dati)

9. Precauzioni di sicurezza

(1) Non battere, gettare né forare il prodotto ed evitarne la ca piegamento

(2) Non utilizzare né conservare il prodotto nell'ambiente umido, lavarla con il liquido.

(3) Non utilizzare il prodotto nell'ambiente caldo e polveroso, d'incendio.

(4) Non esporre da lungo il prodotto al sole.

(5) Il prodotto non viene messo nell'ambiente corrosivo. Non pu soluzioni chimiche.

(6) Non posizionare il prodotto, i suoi accessori nel forte campo m dispositivo magnetico.

(7) I bambini possono usare il prodotto soltanto con la supervision

(8) Non smantellare/riparare il prodotto ed i suoi accessori. Deve prodotto all'agente autorizzato.

(9) Usare l'adattatore d'alimentazione in dotazione della ns. ditta.

(10) Per ogni domanda durante l'uso, non esitare a contattare d'assistenza in linea.

ido.

rigido e il cavo di dati.

di PC o HDD)

giore di 2TB

a formattazione in Doc.

duta, la spremitura ed il

evitare di immergere né

allontanarlo dalla fonte

lire il prodotto con altre

agnetico, allontanarli dal

e dei genitori.

affidare la riparazione del

l distributore o il centro

Español


Interfaz de Cable de Alimentación
Interfaz de Línea de Datos
Botón de Encendido (presione ligeramente para encender, mantenga presionado durante 3 Segundos para Apagar)
Indicador de Encendido LED
Indicador LED de Datos
USB3.0 TO SATA III
HDD CASE

1. Lista de Empaque

- 1 x Caja de Disco Duro
- 1 x Adaptador de Corriente 12V / 2A
- 1 x Cable USB 3.0
- 4 x Tornillos
- 1 x Destornillador
- 1 x Manual de Instrucciones

2. Datos Técnicos

Nombre del Producto	Caja de Disco Duro Portátil de 3.5''
Color	Negro
Discos Duros Compatibles	HDD / SSD SATA I / II / III de 3,5'' (hasta 16 TB)
Interfaz	USB 3.0 a SATA III
Tipo de Línea de Datos	USB 3.0 (retrocompatible con USB 2.0)
Formato de Disco Duro	Formato GPT: Soporte
	Formato MBR: Compatible Cuando la Capacidad es Inferior a 2 TB
Altura Máxima del Disco Duro	La Altura Máxima Soportada es de 27 mm.
Conexión en Caliente, Plug and Play	Soporte
Acuerdo UASP	Soporte
Sueño Automático	Soporte
Certificado	CE,FCC,RoHS
Material	Plástico ABS
Entorno Operativo y de Almacenamiento	Operación: 5 a 55℃ Almacenamiento: -20 a 60℃
Sistema Operativo Compatible	Win XP / Vista / 7/8/10, Mac OS 10, Linux o superior

3. Pasos de Instalación



Deslice Hacia Abajo
la Cubierta Superior



Inserte el Disco Duro



Fije el Disco Duro
con Tornillos



Restablecer la Cubierta
Superior

4. Particionamiento y Formateo

Nota: Si su disco duro se acaba de comprar o pertenece a un disco duro de vigilancia y un disco duro del servidor, es posible que la computadora no pueda reconocerlo directamente. Debe particionar y formatear el disco duro antes de usarlo.

1)Si su disco duro está particionado y formateado. Puede conectar el dispositivo directamente y comenzar a usarlo. El nuevo volumen simple aparecerá en su computadora.



2)Si el disco duro se ha particionado y formateado, pero no hay un disco duro nuevo en la computadora después de la conexión, verifique si el disco duro se ha instalado y abierto. Luego haga clic derecho en "Computadora" y seleccione "Administrar". Después de ingresar en "Administración de computadoras", seleccione "Administración de discos" para ver si muestra un disco nuevo o un disco sin particiones. Si el disco duro está fuera de línea, haga clic derecho y seleccione en línea. Si el disco duro no está asignado, seleccione "Cambiar unidad y ruta", luego seleccione "Agregar" y luego haga clic en "Aceptar".



3)Si el disco duro no está particionado o formateado, y el sistema operativo reconoce correctamente el disco duro móvil, puede usar el programa de partición y el programa de formateo del sistema para administrar el disco duro. También puede usar software de terceros (como Fdisk, DM, PQMagic, etc.) para particionar y formatear el disco duro.



5.Los siguientes son los pasos de particionamiento y formateo del sistema Win7

(1) Haga clic derecho en "Computadora" y seleccione "Administrar". Después de ingresar a la administración de la computadora, seleccione "Administración de disco". Haga clic con el botón derecho en el área del nombre del disco, seleccione "Inicializar disco", seleccione "Nuevo volumen simple" en el área del disco y luego haga clic en "Siguiente".







(2) En este momento, se mostrará el tamaño de la partición del disco.
Puede dividir el disco duro en una partición o múltiples particiones según sea necesario. Actualmente, las particiones de disco tienen dos formatos: MBR y GPT. MBR admite hasta 2 TB y 4 particiones. GPT admite hasta 256 TB y 7 particiones.
El tamaño del volumen simple corresponde a la capacidad de partición actual (1 GB = 1024 MB). Si solo necesita una partición, simplemente establezca el valor en el valor máximo. (El valor predeterminado es el valor máximo). Luego haga clic en Siguiente.



No Se Requieren Más Cambios.
Simplemente Haga Clic en "Siguiente
Luego en "Finalizar".



6. Los siguientes son los paso del sistema Mac OS 10

(1) Haga clic en el icono de la aplicación "Otro" y luego en "Utilidad de disco(Disk





(2) En el lado izquierdo de la ventana, verá



" y



En este punto, el disco duro aparecerá en su computadora y puede usarlo normalmente. (Si necesita dividir el disco duro en varias áreas, repita los pasos anteriores).

s de particionamiento y formateo

(Launchpad) en el dock, haga clic en la carpeta Utility)".





todos los volúmenes instalados.



(3) Haga clic en la unidad que desea formatear, luego haga clic en el botón o pestaña "Borrar", y luego complete lo siguiente:

- Nombre: ingrese el nombre que desea usar después de eliminar el volumen.
- Formato: de forma predeterminada, la Utilidad de Discos muestra el formato Mac recomendado.





Si utiliza los sistemas operativos Windows y Mac, se recomienda FAT32.

(3) Haga clic en Borrar para comenzar a borrar.



7. Retire el Dispositivo

Nota: No retire a la fuerza el chasis o el disco duro del disco duro, de lo contrario, puede causar errores de disco, daños o pérdida de datos.

A. Eliminar del Sistema Microsoft Windows

Haga clic en el icono "Quitar hardware con seguridad y expulsar medios" en la barra de tareas, el propósito de seleccionar "Expulsar dispositivo USB" es quitar el dispositivo de manera segura cuando el sistema le indique "Quitar hardware con seguridad".

B. Eliminar del Sistema Mac OS

Deje de leer / escribir en el dispositivo y arrástrelo a la papelera.

8. Problemas Comunes

(1) La velocidad de transmisión de datos es lenta.

A. Asegúrese de que el disco duro y el cable de datos estén bien conectados.

B. Conecte la caja de disco duro al puerto USB 3.0 de la computadora.

C. El disco duro admite velocidades de transferencia de datos de alta velocidad.

(2) La computadora no puede reconocer la caja del disco duro:

A. Asegúrese de que el disco duro y el cable de datos estén bien conectados.

B. El disco duro se puede usar en otro dispositivo (PC o HDD)

C. Intente conectar otro cable de datos USB

D. El disco duro está en el formato correcto: use el formato GPT cuando la capacidad sea mayor a 2TB

E. Formatear el disco duro o formatear profundamente el disco duro en estado "Dos" (Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos primero)

9. Aviso de Seguridad

(1) No golpee, arroje ni pinche el producto, y evite dejar caer, apretar o doblar el producto.

(2) No utilice ni almacene este producto en un ambiente húmedo, y evite que esté empapado o lavado con líquido.

(3) No utilice este producto en ambientes con altas temperaturas y polvo, y manténgalo alejado de fuentes de fuego.

(4) No exponga este producto a la luz solar durante mucho tiempo.

(5) El producto no puede colocarse en un ambiente corrosivo. No utilice otras soluciones químicas para limpiar el producto.

(6) No coloque el producto y los accesorios en un campo electromagnético fuerte y manténgalos alejados del equipo magnético.

(7) Los niños necesitan supervisión de los padres para usar el producto.

(8) No desmonte / repare productos y accesorios. Debe entregarlo a un distribuidor autorizado para reparar el producto.

(9) Utilice el adaptador de corriente provisto por nuestra compañía.

(10) Al usar este producto, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el distribuidor o el centro de servicio de la plataforma de red.

Need help?

✉ support@rshtech.com

✉ support-eu@rshtech.com(EU Market)

www.rshtech.com